# CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI

**NEW GENERATION PAINT CO., LTD**

| | |
|---|---|
| **Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh** | 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM. |
| **Nhà máy** | Số 55/8 đường 781, ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh |
| **Điện thoại** | 02838991678 \| **Fax:** 0283.5125299 |
| **Hotline** | **0888099633** |
| **Mã số thuế** | 0304925039 |
| **Website** | http://sonthehemoi.vn |


*"Sơn Thế Hệ Mới và Đối tác cùng nhau bảo vệ trái đất, vì môi trường xanh sạch đẹp và bảo vệ tính mạng con người"*

**SƠN CHỐNG GỈ CHO PHÒNG KHÁM • SƠN ACRYLIC GỐC NƯỚC 1 THÀNH PHẦN CHO KẾT CẤU SẮT THÉP**

# Sơn chống gỉ cho phòng khám: không mùi, sửa chữa mà lịch khám không phải dời

Đăng bởi Sơn Thế Hệ Mới • Chuyên mục: Giải pháp sơn chống gỉ • Cập nhật tháng 10/2026

Phòng khám thường có diện tích vừa và nhỏ, lịch hẹn kín trong tuần, và bệnh nhân rất dễ để ý đến mùi lạ ngay khi bước vào. Vì vậy khi cửa sắt, cầu thang, mái che hay bảng hiệu bị gỉ sét, chủ phòng khám thường chần chừ: sơn thì sợ mùi, sợ phải đóng cửa nhiều ngày, sợ bệnh nhân chuyển sang nơi khác. **Sơn chống gỉ cho phòng khám** dòng acrylic gốc nước 1 thành phần của Sơn Thế Hệ Mới **giảm thiểu mùi độc hại** và **tiết kiệm không gian thi công**, để phòng khám vừa được làm mới vừa tiếp tục nhận bệnh theo lịch.

> **Tóm gọn:** sơn chống gỉ hệ nước, chống ăn mòn cao, hàm rắn cao, thân thiện môi trường • không mùi, không phải đóng cửa hay dời lịch hẹn của bệnh nhân • lớp lót 2 mã màu **ARW1101** (đỏ nâu) và **ARW1602** (xám); lớp phủ **ARW..** màu tuỳ chọn theo nhu cầu khách hàng • quy cách thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít.

## 1. Phòng khám nhỏ, nhưng sắt thép ở đây không hề ít

Nhiều phòng khám nằm trong nhà phố hoặc tòa nhà thương mại, với rất nhiều chi tiết sắt thép: cửa sắt, cổng, cầu thang, lan can, gác lửng, khung mái tôn, mái che bãi xe, khung bảng hiệu, giá đỡ dàn nóng máy lạnh. Các chi tiết này nằm ngay ở lối vào, nơi bệnh nhân nhìn thấy đầu tiên, và thường xuyên chịu mưa nắng, hơi ẩm.

Gỉ sét ở cửa vào hay cầu thang không chỉ mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng cảm nhận của bệnh nhân về sự chuyên nghiệp và an toàn của cơ sở. Làm mới lớp chống gỉ đúng lúc giúp tránh chi phí thay thế về sau.

## 2. Vì sao chủ phòng khám ngại sơn sửa?

Phòng khám sống nhờ lịch hẹn và sự tin tưởng của bệnh nhân. Với sơn gốc dung môi truyền thống, chủ phòng khám thường gặp các vấn đề như:

- **Mùi dung môi gây khó chịu** tích lại trong phòng chờ, phòng khám nhỏ, làm bệnh nhân (đặc biệt là người lớn tuổi, trẻ em) khó chịu.
- **Phải đóng cửa nhiều ngày** khiến lịch hẹn bị huỷ, bác sĩ và nhân viên không có ca khám, bệnh nhân tìm nơi khác.
- **Mặt bằng hẹp**, khó vừa thi công vừa giữ lối đi sạch sẽ cho bệnh nhân.
- **Lo ngại sức khoẻ** cho bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân khi ở gần khu vực sơn.

Do đó, chủ phòng khám nên chọn loại sơn **thi công nhanh gọn, ít mùi, không làm đứt quãng lịch khám**, chứ không chỉ chọn theo độ bền.

## 3. Giải pháp: sơn chống gỉ acrylic gốc nước 1 thành phần của Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới

Dòng sơn chống gỉ acrylic 1 thành phần hệ nước của Sơn Thế Hệ Mới vốn được dùng cho khung xương tàu, hầm hàng, cabin tàu và các khu vực không ngập nước. Khi áp dụng cho phòng khám, mỗi đặc tính đều có giá trị thực tế:

| Đặc tính | Giá trị đối với phòng khám |
|---|---|
| **Hệ nước, không mùi, giảm thiểu mùi độc hại** | Hạn chế mùi sơn gây khó chịu trong phòng chờ và phòng khám; bệnh nhân vào khám vẫn thoải mái. |
| **Tiết kiệm không gian thi công** | Chỉ cần khoanh vùng nhỏ quanh cửa, cầu thang hay mái; lối vào và phòng khám vẫn giữ sạch sẽ, thông thoáng. |
| **Mọi thứ vẫn vận hành, hoạt động bình thường** | Không phải trì hoãn hay đóng cửa để sửa sang; lịch hẹn và ca khám vẫn diễn ra như kế hoạch. |
| **Chống ăn mòn cao** | Bảo vệ cửa sắt, cầu thang, lan can, khung mái trước độ ẩm, mưa nắng. |
| **Hàm rắn cao** | Lớp màng đặc chắc, giữ bề mặt bền đẹp lâu, ít phải sơn lại. |
| **Thân thiện môi trường** | Phù hợp hình ảnh cơ sở y tế quan tâm đến môi trường và sức khoẻ cộng đồng. |
| **Chống cháy nổ (theo công bố của nhà sản xuất)** | An tâm hơn khi thi công ở khu vực kín như gác lửng, kho, phòng máy. |

## 4. Đặt cạnh sơn chống gỉ gốc dung môi

| Tiêu chí | Sơn chống gỉ gốc nước 1 thành phần Thế Hệ Mới | Sơn chống gỉ gốc dung môi (nói chung) |
|---|---|---|
| **Mùi khi thi công** | Không mùi, giảm thiểu mùi độc hại | Thường có mùi dung môi gây khó chịu, dễ tích trong không gian nhỏ |
| **Ảnh hưởng đến bệnh nhân** | Thi công từng vị trí, phòng khám vẫn nhận bệnh | Thường phải cách ly rộng, thông gió mạnh, đôi khi phải tạm nghỉ khám |
| **Diện tích cần dùng** | Gọn, tiết kiệm | Cần vùng đệm và thông gió lớn hơn |
| **Môi trường** | Thân thiện môi trường | Phát thải dung môi bay hơi nhiều hơn |

## 5. Những vị trí sắt thép thường cần làm mới ở phòng khám

### Sơn chống gỉ cửa sắt, cổng, cầu thang, lan can phòng khám

Những vị trí bệnh nhân đi qua đầu tiên; thi công từng đoạn, luôn chừa lối đi an toàn và sạch sẽ.

### Sơn chống gỉ mái tôn, mái che, bảng hiệu phòng khám

Khu vực chịu mưa nắng trực tiếp; sơn hệ nước giúp thi công ở ngoài mà phòng khám bên trong vẫn hoạt động.

### Sơn chống gỉ gác lửng, giá đỡ máy lạnh, kho phòng khám

Làm theo từng cụm nhỏ, không phải dọn trống hay dừng toàn bộ phòng khám.

### Sơn sửa phòng khám không cần đóng cửa

Có thể sắp xếp thi công vào khung giờ vắng bệnh nhân hoặc ngoài giờ khám, giữ nguyên lịch hẹn đã nhận.

> **Lưu ý phạm vi áp dụng:** sơn dùng cho khu vực **không ngập nước**. Với khu vực chuyên môn đặc thù như phòng thủ thuật, phòng vô khuẩn, nên phối hợp với người phụ trách của phòng khám và liên hệ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được tư vấn.

## 6. Quy trình sơn sửa phòng khám mà lịch khám không bị ảnh hưởng

**Bước 1 – Khảo sát và chốt lịch.** Đánh giá hạng mục và mức độ gỉ sét; chọn ngày, khung giờ ít bệnh nhân và thống nhất với chủ phòng khám.

**Bước 2 – Che chắn và xử lý bề mặt.** Che chắn gọn, cạo gỉ, vệ sinh bụi và dầu mỡ. Công đoạn này có thể gây bụi, tiếng ồn nên làm ngoài giờ khám hoặc ngày nghỉ.

**Bước 3 – Thi công sơn.** Làm theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất về số lớp, định mức và thời gian chờ giữa các lớp.

**Bước 4 – Nghiệm thu và dọn dẹp.** Kiểm tra độ phủ, màu sắc; dọn sạch khu vực và bàn giao để phòng khám tiếp tục hoạt động.

## 7. Thông tin sản phẩm

| Lớp | Mã số | Màu sắc | Quy cách |
|---|---|---|---|
| **Lớp lót** | ARW1101 | Đỏ nâu | Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít |
| **Lớp lót** | ARW1602 | Xám | Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít |
| **Lớp phủ** | ARW.. | Tuỳ chọn, phù hợp theo nhu cầu của khách hàng | Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít |

Ngoài các sản phẩm trên, công ty sản xuất theo đơn đặt hàng. Cước vận chuyển tính theo từng khu vực. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết.

### Thi công tối ưu không cần ngừng đón khách

Liên hệ Sơn Thế Hệ Mới để được khảo sát, tư vấn và báo giá miễn phí cho dự án của bạn.
**Hotline: 0888099633** | Điện thoại: 02838991678 | Website: http://sonthehemoi.vn
Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.